



Mediplast fleksibelt modulsystem

- Mobilt eller med ben til fast montage. "Du bestemmer"
- Systemet er fleksibelt, idet højden på hylderne kan tilpasses efter dine beholdere og behov. Kan let ændres og tilpasses nye mål
- De udtagelige hylder sikrer et praktisk og ergonomisk arbejdsmiljø
- Hylderne er nemme at tage ud, f.eks. i forbindelse med rengøring
- Maks. belastning / hyldeplan: 20 kg
- Total vægt: maks. 450 kg



Varenr.	Beskrivelse (H x B x D)	Vægt inkl. hyldeplade	Antal hyldeplader
7047A001	1900 x 745 x 600 mm	89 kg	16
7047A011	1600 x 745 x 600 mm	74 kg	12
7047A016	850 x 745 x 600 mm	46 kg	6

Varenr.	Beskrivelse (H x B x D)
7047-A044	Kurv til styreskinner 159 x 298 x 598 mm



SILVER  STÅL

Module System DK 20230731 rev 1

Materiale:

Medioplast Modul er produceret af 100% rustfrit stål EN 4301 ekskl. hjul.

Udtagelige hylder 7047A028 produceret af rustfrit stål

Plastskinner i POM Plast Natur

Firkantstok i PEHB

Vedligeholdelse:

Medioplast Modul kræver stort set ingen vedligeholdelse udover rengøring.

Under rengøringen af modulerne bør du tjekke at alt sidder som det skal, herunder skinnerne (styreskinnerne). At rammen er hel og at der ikke er revner i rammen eller svejsningerne.

Hjulene skal være hele og sidde godt fast. Skulle et hjul blive løst eller beskadiget, skal det straks repareres eller udskiftes.

Kontakt Medioplast i tilfælde af fejl.

Rengøring:

Modulet, eksklusiv de udtrækbare hylder, kan vaskes i et kabinetskab. De udtrækbare hylder rengøres med f.eks. alkoholbaseret overfladedesinfektion.

Anvend kemikalier som er godkendte til rengøring af rustfrit stål.

OBS!

Fuldt lastede moduler har en høj vægt! Selvom modulet er let at rulle, bør du udvise forsigtighed i trange omgivelser, når modulvognen flyttes over kanter eller på skrå overflader.