



## Medioplast fleksible modulsystem

- Mobilt eller med ben for fast montering. «Du velger»
- Systemet er fleksibelt ettersom høyden på hyllene er tilpasset dine container og behov. Kan enkelt endres til nye mål
- De uttrekkbare hyllene gir deg et gunstig og ergonomisk arbeidsmiljø
- Hylleplanene er enkle å ta ut for f.eks. rengjøring
- Maks belastning/hylleplan: 20 kg
- Totalvekt: maks. 450 kg

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse (H x B x D)	Vekt inkl. hylleplan	Antall hylleplan
7047A001	1900 x 745 x 600 mm	89 kg	16
7047A011	1600 x 745 x 600 mm	74 kg	12
7047A016	850 x 745 x 600 mm	46 kg	6



Produseres i Sverige

#### Materiale:

Mediplast Modul er produsert i 100 % rustfritt stål EN 4301 ekskl. hjul.  
Uttrekkbart hylleplan 7047A028 produsert i rustfritt stål  
Plastskinne i POM Plast Natur  
Firkantet stang i PEHB

#### Vedlikehold:

Mediplast Modul krever ikke mye vedlikehold, bortsett fra rengjøring.  
Når du rengjør modulen må du kontrollere modulen, f.eks. at skinnene sitter ordentlig. At rammen er solid og at det ikke er sprekker i rammen eller sveisingen.  
Hjulene skal være hele og sitte fast. Hvis et hjul blir løst eller skadet, bør dette utbedres umiddelbart.  
Kontakt Mediplast hvis det skulle oppstå en feil.

#### Rengjøring:

Modulen, unntatt de uttrekkbare hyllene, kan vaskes i kabinett. De uttrekkbare hyllene rengjøres med for eksempel alkoholbasert desinfeksjon til overflater.

Bruk kjemikalier som er godkjent og tilpasset for rustfritt stål.

#### NB!

Husk at en fullastet modul er tung! Vær forsiktig på trange steder selv om den er lett å rulle.

Produseres i Sverige