



## Medioplast fleksibelt modulsystem

- Mobilt eller med ben til fast montage. "Du bestemmer"
- Systemet er fleksibelt, idet højden på hylderne kan tilpasses efter dine beholdere og behov. Kan let ændres og tilpasses nye mål
- De udtagelige hylder sikrer et praktisk og ergonomisk arbejdsmiljø
- Hylderne er nemme at tage ud, f.eks. i forbindelse med rengøring
- Maks. belastning / hyldeplan: 20 kg
- Total vægt: maks. 450 kg

Varenr.	Beskrivelse (H x B x D)	Vægt inkl. hyldeplade	Antal hyldeplader
7047A001	1900 x 745 x 600 mm	89 kg	16
7047A011	1600 x 745 x 600 mm	74 kg	12
7047A016	850 x 745 x 600 mm	46 kg	6



Produceret i Sverige

#### Materiale:

Mediplast Modul er produceret af 100% rustfrit stål EN 4301 eksk.l. hjul.  
Udtagelige hylder 7047A028 produceret af rustfrit stål  
Plastskinner i POM Plast Natur  
Firkantstok i PEHB

#### Vedligeholdelse:

Mediplast Modul kræver stort set ingen vedligeholdelse udover rengøring.  
Under rengøringen af modulerne bør du tjekke at alt sidder som det skal, herunder skinnerne (styreskinnerne). At rammen er hel og at der ikke er revner i rammen eller svejsningerne.  
Hjulene skal være hele og sidde godt fast. Skulle et hjul blive løst eller beskadiget, skal det straks repareres eller udskiftes.  
Kontakt Mediplast i tilfælde af fejl.

#### Rengøring:

Modulet, eksklusiv de udtrækbare hylder, kan vaskes i et kabinetskab. De udtrækbare hylder rengøres med f.eks. alkoholbaseret overfladedesinfektion.

Anvend kemikalier som er godkendte til rengøring af rustfrit stål.

#### OBS!

Fuldt lastede moduler har en høj vægt! Selvom modulet er let at rulle, bør du udvise forsigtighed i trange omgivelser.

Produceret i Sverige